

# КЛАПАНЫ С ПОДОГРЕВОМ КСР



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: [tna@nt-rt.ru](mailto:tna@nt-rt.ru) || Сайт: <http://ventt.nt-rt.ru>

### Назначение:

Клапаны воздушные с подогревом по своему назначению идентичны стандартным воздушным клапанам, с той лишь разницей, что наличие подогрева позволяет эксплуатировать данный элемент вентиляции в любых климатических условиях.

#### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 1000x1000

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 1000x1000 (с обогревом по периметру и лопастей)

под привод

от 5

3.61

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 1000x1000 (с обогревом по периметру)

под привод

от 5

0.11

#### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 150x400

#### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 200x200

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x200 (с обогревом по периметру и лопастей)

под привод

от 4

0.23

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x200 (с обогревом по периметру)

под привод

от 4

0.03

#### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 200x300

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x300 (с обогревом по периметру и лопастей)

под привод

от 4

0.34

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x300 (с обогревом по периметру)

под привод

от 4

0.04

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 200x350

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x350 (с обогревом по периметру и лопастей)

под привод

от 4

0.39

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x350 (с обогревом по периметру)

под привод

от 4

0.04

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 200x400

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x400 (с обогревом по периметру и лопастей)

под привод

от 4

0.44

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x400 (с обогревом по периметру)

под привод

от 4

0.04

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 200x500

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x500 (с обогревом по периметру и лопастей)

под привод

от 4

0.55

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 200x500 (с обогревом по периметру)

под привод

от 4

0.05

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 200x600

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 250x250**  
**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 250x400**

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 250x500**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 250x500 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.55
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 250x500 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.05

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 250x600**

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 300x300**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x300 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.49
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x300 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.04

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 300x350**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x350 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.57
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x350 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.04

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 300x400

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 300x500

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x500 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.80
---	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x500 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.05
--	------------	------	------

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 300x600

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x600 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.96
---	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x600 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.06
--	------------	------	------

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 300x700

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x700 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.11
---	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 300x700 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.06
--	------------	------	------

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 350x400

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 350x500

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 350x600

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 350x600 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.96
---	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 350x600 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.06
--	------------	------	------

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 350x800

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 350x800 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.27
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 350x800 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.07

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 350x900

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 350x900 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.42
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 350x900 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.07

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 400x1000

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x1000 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.58
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x1000 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 400x400

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x400 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.65
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x400 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.05

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 400x500

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x500 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.81
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x500 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.06

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 400x600

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x600 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.96
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x600 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.06

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 400x700

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x700 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.12
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x700 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.07

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 400x800

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x800 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.27
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x800 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.07

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 400x900

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x900 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.43

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 400x900 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08
--	------------	------	------

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 450x1000

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 450x600

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x1000

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x1000 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	2.08

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x1000 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08
---	------------	------	------

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x500

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x500 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.06

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x500 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.06
--	------------	------	------

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x600

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x600 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.27
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x600 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.07

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x650

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x700

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x700 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.47
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x700 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.07

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x800

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x800 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.68
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x800 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x850

### Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x900

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 500x900 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 500x950**  
**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 550x800**  
**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 600x1000**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x1000 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	2.59
--	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x1000 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.09
---	------------	------	------

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 600x300**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x300 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	0.81
---	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x300 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.06
--	------------	------	------

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 600x600**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x600 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.57
---	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x600 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.07
--	------------	------	------

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 600x700**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
--------	----------------	------------------------------	-----------------------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x700 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	1.83
---	------------	------	------

Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x700 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08
--	------------	------	------

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 600x800****Клапан воздушный с подогревом серии KSP 600x900**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x900 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	2.33
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 600x900 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 650x800****Клапан воздушный с подогревом серии KSP 700x1000****Клапан воздушный с подогревом серии KSP 700x700**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 700x700 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	2.18
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 700x700 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 700x800**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 700x800 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	2.48
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 700x800 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.08

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 750x1000**  
**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 800x1000**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 800x1000 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	-
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 800x1000 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.10

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 800x800**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 800x800 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 4	2.49
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 800x800 (с обогревом по периметру)	под привод	от 4	0.09

**Клапан воздушный с подогревом серии KSP 900x1000**

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 900x1000 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 5	3.10
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 900x1000 (с обогревом по периметру)	под привод	от 5	0.10

## Клапан воздушный с подогревом серии KSP 900x900

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 900x900 (с обогревом по периметру и лопастей)	под привод	от 5	2.80
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 900x900 (с обогревом по периметру)	под привод	от 5	0.10

## Клапан воздушный с подогревом серии KSP 950x1000

Модель	Тип управления	Требуемые усилия привода, Нм	Мощность нагрева, кВт
Клапан воздушный с подогревом серии Titan KSP 950x1000 (с обогревом по периметру)	-	-	-

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47